

- \* 依據您手機內的軟體或服務供應商之不同，本手冊的內容可能會有所不同。
- \* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- \* SAR 標準 2.0W/kg, 送測產品實測值為 0.617W/kg。

**SAMSUNG ELECTRONICS**

**SAMSUNG**

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea.  
Code No.:GH68-19080A  
Taiwan. 10/2008. Rev.1.1



# SGH-i908 使用手冊



# 使用本手冊

本使用手冊是專門設計用於指引您使用裝置上的各項功能。

未包括在本手冊的主題，請參見 Windows Mobile® 6 Professional 作業系統的說明內容。

## 說明圖示

在您開始使用前，請先熟悉以下在本指南中會看見的圖示。



警告

**警告**—可能會傷害您或他人的情況。



注意

**危險**—可能會傷害裝置或其他設備的情況。



**注意**—注意事項、使用訣竅或其他資訊

- ▶ **請參閱**—含有相關資訊的頁面，例如：▶ 第 12 頁（表示「請參閱第 12 頁」）
- **下一步**—您必須選擇選項或選單的順序以構成操作步驟，例如：點選 **開始** → **程式集** → **相機**（代表先按**開始**，再按**程式集**，再按**相機**）
- [ ] **中括弧**—裝置按鍵，例如：  
[⓪]（表示電源鍵）

## 版權和商標資訊

組成本手機的技術和零件產品之所有權，均屬於個別所有人。

- 本產品包括 Microsoft Corporation 經銷商 MS 所授權的軟體。使用 Microsoft 名稱的 Microsoft 及軟體，為 Microsoft Corporation 的商標。在使用本產品前，請參見本手冊後的 WINDOWS MOBILE 6 軟體協議 MICROSOFT 軟體授權條款，以瞭解相關權利和限制的資訊。



- Java™ 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。



- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註冊商標。Bluetooth QD ID：B014133。
- DivX® 為 DivX, Inc. 的註冊商標，並在授權下使用。



### 關於 DIVX 影片

DivX® 為一種由 DivX, Inc. 發展的數位影片格式。本機為正式 DivX 認證裝置，可播放 DivX 影片。可播放解析度 320x240 為 DivX® 的影片。可播放解析度最高 400x240，為 DivX® 的影片。

### 關於 DIVX 隨選視訊

本 DivX® 認證裝置必須向 DivX 進行註冊，以播放 DivX 隨選視訊 (VOD) 內容。先產生裝置的 DivX VOD 註冊碼，在註冊過程中進行提交。[重要：DivX VOD 內容受 DivX DRM（數位版權管理）系統的保障，限制已註冊的 DivX 認證裝置的播放功能。如果您嘗試在裝置上播放未授權的 DivX VOD 內容，就會出現「授權錯誤」的訊息，同時無法播放此內容。」請至 [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod) 以瞭解更多內容。

# 目錄

<b>安全和使用資訊</b>	<b>1</b>
安全性警告 .....	1
安全資訊 .....	4
重要使用資訊 .....	6
<b>手機介紹</b>	<b>9</b>
打開包裝 .....	9
手機外觀 .....	10
<b>組裝並準備好您的手機</b>	<b>15</b>
插入 SIM 卡和電池 .....	15
為電池充電 .....	16
插入記憶卡（選購） .....	17
<b>基本功能</b>	<b>18</b>
開關手機電源 .....	18
調整系統和通話音量 .....	19
使用小工具 .....	20
輸入文字 .....	21
使用應用程式 .....	25
自訂您的手機 .....	27
搜尋手機 .....	28

<b>通訊</b>	<b>29</b>	<b>Messenger</b>	<b>54</b>
電話 .....	29	<b>連線功能</b>	<b>56</b>
訊息中心 .....	31	使用藍牙無線功能 .....	56
<b>媒體</b>	<b>34</b>	經由 USB 連線 .....	59
相機 .....	34	同步處理 .....	60
媒體管理員 .....	36	<b>其他程式</b>	<b>63</b>
相簿幻燈片 .....	38	遊戲 .....	63
觸控播放器 .....	39	Java .....	63
影片編輯器 .....	41	小算盤 .....	64
串流播放器 .....	44	聰明轉換 .....	64
FM 收音機 .....	44	工作管理員 .....	65
<b>個人 PIM 資料管理</b>	<b>46</b>	檔案總管 .....	65
連絡人 .....	46	TV Out 檢視器 .....	65
行事曆 .....	48	數位相框 .....	66
Office Mobile .....	49	<b>障礙排除</b>	<b>a</b>
記事 .....	50	<b>WINDOWS MOBILE 6 軟體協議</b>	
工作 .....	51	<b>MICROSOFT 軟體授權條款</b>	
時鐘 .....	52	<b>Agreement</b>	<b>e</b>
<b>網路</b>	<b>54</b>		
vi Windows Live .....	54		

# 安全和使用資訊

請遵守以下注意事項以避免危險或違法的情況，並確保您手機的運作良好。



## 安全性警告

### 將手機放在兒童和寵物拿不到的地方

請將您的手機及所有配件放置於兒童或動物拿不到的地方。若吞入小零件，可能會造成窒息或嚴重的人身傷害。

### 保護您的聽力



高分貝下使用耳機聆聽，可能會損壞您的聽力。請只使用必要的最小音量設定聆聽對話或音樂。



### 請小心安裝行動裝置和設備

請確定您車內安裝的行動裝置和設備均已安裝牢固。請避免將您的手機和配件放置在氣囊使用時的範圍內或附近。氣囊膨脹時，不當安裝的無線設備可能會引起嚴重的人身傷害。

### 請小心處理廢棄電池與充電器

- 請只使用三星核可且特別為您手機設計的電池和充電器。不相容的電池和充電器可能會造成嚴重人身傷害或手機損壞。
- 切勿將電池或手機投入火中。請依當地的所有規定棄置處理使用過的電池或手機。

- 切勿將電池或手機置於微波爐、電爐或電暖爐等加熱裝置上或裝置內。電池過熱時可能有爆炸的危險。
- 勿壓壞或刺穿電池。避免將電池接觸外部高壓，會造成內部短路及過熱。

### 請避免干擾心臟節律器

心臟節律器製造商及無線技術研究的獨立機構建議，手機與心臟節律器之間至少保持 **15 cm (6 英吋)**，避免可能的干擾。若您懷疑您的手機正在干擾心臟節律器或其他醫療設備，請立即關閉您的手機，並向該心臟節律器的製造商或醫療機構尋求指示。

# 警告

### 在潛在爆炸的環境下，請關閉您的手機

在加油站、靠近燃料或化學藥物的地方，請勿使用手機。請隨時依照警告標誌或指示關閉您的手機。在燃料或化學物品存放區、運輸或爆破區內或鄰近區域，您的裝置可能會引起爆炸或火災。不要將易燃液體、氣體或爆炸性材料，與手機、手機零件及其附件存放在同一車廂。

### 降低重複性動作可能造成人身傷害的風險

使用手機發送文字訊息或玩遊戲時，請放鬆握住手機的肌肉並輕按按鈕，使用特殊功能減少必要的按鍵次數（例如範本和預測性文字），且採取適當休息。

安全和使用資訊

警告



注意

## 安全資訊

安全和使用資訊

### 保持行車安全

行車期間請避免使用手機，並遵守所有限制行車期間使用手機的相關規定。請儘可能使用免持配件加強您的安全。

### 請遵守所有安全警告和規定

請遵守所有在特定地區使用手機的規定。

### 請只使用三星核可的配件

使用不相容的配件可能會損壞您的手機，或造成人身傷害。

### 鄰近醫療設備時請關機

您的手機可能會干擾醫院或健保設施內的醫療設備。請遵守所有醫療人員的規定、張貼警告和指示。

### 在飛機內請關閉手機或停用無線功能

您的手機可能會干擾飛航設備。依照航空公司人員的指示，請遵守所有飛航規定，關閉您的手機或切換至停用無線功能的模式。

### 避免電池和充電器受損

- 請避免讓電池暴露在極溫下（低於攝氏 0° 度／華氏 32° 度，或高於攝氏 45° 度／華氏 113° 度）。劇烈溫度可能會降低充電力，並縮短電池壽命。
- 請勿讓電池接觸金屬物品，以免造成電池正負極端子間的連結，導致暫時或永久性的電池損壞。
- 切勿使用已損壞的充電器或電池。

### 請小心謹慎使用您的手機

- 請勿弄濕您的手機—液體可能會造成嚴重損壞。手部潮濕的時候請勿拿取手機。手機因弄濕等原因而損壞時，不在製造商的保固範圍。

- 請勿在多塵骯髒的區域使用或存放手機，以免損壞可移動的零件。
- 您的手機是由精密電子零件組成的裝置—請避免撞擊或粗暴的動作，以免造成損壞。
- 請勿為您的手機上塗料，以免塗料堵住可移動零件而影響正常運作。
- 避免在靠近兒童或動物眼睛處使用手機的閃光燈或燈光。
- 您的手機和記憶卡可能會因為暴露在磁場中而受到損壞。請勿使用有磁鐵扣環的便攜盒或配件，或讓您的手機長時間置於磁場內。

### 請避免干擾其他電子設備

您的手機會發射出無線電頻 (RF) 訊號，可能會干擾未受遮蔽或遮蔽不全的電子設備，例如心臟節律器、助聽器、醫療設備及家用／車用裝置。請向您的電子設備製造商諮詢解決該類干擾問題的方式。



### 重要使用資訊

#### 請以正常姿勢使用手機

- 請避免碰觸到您的手機天線。
- 在使用GPS服務時請用直立方式握持手機，以便得到較佳訊號。

#### 請僅讓合格人員維修您的手機

若讓不合格人員維修您的手機，可能會損壞您的手機，並使您的保固失效。

### 確保最長電池和充電器壽命的方式

- 請避免對電池充電超過一星期，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 未使用的電池在經過一段時間後會自動放電，您必須在使用前重新充電。
- 不使用時，請將充電器從電源插座拔下。
- 請勿將電池另作他用。

### 請小心處置 SIM 卡和記憶卡

- 手機傳輸或存取資料時請勿取出記憶卡，以免造成資料遺失和／或卡片或手機損壞。

- 請避免讓卡片受到劇烈震動、靜電和其他設備的電子干擾。
- 頻繁的寫入和刪除會縮短記憶卡的壽命。
- 不要以手指或金屬物接觸金色接頭或端子。如果記憶卡髒汙，請用軟布擦拭。

### 請確保擁有取得緊急服務的方式

在部分地區或環境下，您可能無法撥打緊急電話。在前往遙遠或未開發地區旅行前，請事先計畫其他聯絡緊急服務人員的方式。

## 電磁波能量吸收比值 (SAR) 認證 資訊

您的手機符合歐盟 (EU) 對人體暴露在無線電，或通訊設備發出的無線電頻能量所限制的標準。該標準是爲了限制販售對每十公克人體組織暴露值超出 2.0 瓦特（即 SAR 值）的行動裝置。

安全和使用資訊

# 手機介紹

本單元將介紹手機的零件、配件、  
按鍵及圖示。

## 打開包裝

手機包裝內含下列項目：

- 話機本體
- 電池
- 旅用充電器（充電器）
- 光碟<sup>1</sup>
- 立體聲耳機
- 電腦資料傳輸線




- 視當地情況或服務供應商之不同，三星經銷商所提供的手機隨附項目和配件亦會不同。
- 只能使用三星合法授權的軟體。盜版或非法軟體可能會造成手機損壞或故障，這不在製造商保固的範圍。

1. 光碟包含 Microsoft ActiveSync 軟體、附加軟體及應用程式。




## 手機外觀

### 前視圖






### 後視圖



## 按鍵

按鍵	功能
	開關手機電源（按住）；啓動或取消啓動睡眠模式；以 LED 的顏色指示充電狀態及手機狀態
	開啓撥號畫面；撥打或接聽電話；通話中啓動免持聽筒（按住）
	手指滑過軌跡鍵，移動滑鼠指標；按下以確認選擇內容或執行所選擇的應用程式
	結束通話；回到 <b>Today</b> 畫面；上鎖或解除上鎖外部鍵和觸控螢幕（按住）

按鍵	功能
	開啓載入器；開啓工作切換程式（按住）
	調整音量；通話時調整聲音大小；有來電時關閉來電鈴聲
	開啓相簿幻燈片功能；開啓相機（按住）；在相機模式下可拍攝或錄製影片

## 圖示

圖示	定義
	可使用 UMTS 網路
	已連接 UMTS
	可使用 HSDPA 網路
	已連接 HSDPA
	執行 ActiveSync 中
	電量
	電量低
	電池充電中
	無電量
	嘗試以藍牙進行存取
	經由藍牙接收資料

圖示	定義
	已連結藍牙立體聲耳機
	通話保留
	來電已轉接
	已連接電腦
	數據通話中
	可使用 EDGE
	已連接 EDGE
	可使用 GPRS
	已連接 GPRS
	搜尋訊號中
	未接來電

圖示	定義
	有更多可用的狀態圖示（點選圖示以查看內容）
	新文字訊息
	新電子郵件
	新多媒體訊息
	新語音訊息
	無訊號
	無 SIM 卡
	鬧鐘
	已連接至廣播
	關閉廣播
	開啓鈴聲

圖示	定義
	關閉鈴聲
	鈴聲設定為震動
	漫遊
	訊號強度
	同步錯誤
	緊急通知（點選圖示以查看訊息）
	語音通話中
	已啓動 Wi-Fi
	Wi-Fi 數據通話中

## 觸控筆和觸控螢幕

使用觸控筆就能在手機的觸控螢幕上執行以下動作：

- 點選：用觸控筆在觸控螢幕上點一下，選擇命令或載入應用程式。
- 點選並按住：點選並按住一個項目，以查看可用動作的清單。在出現的快顯功能表中點選您想執行的指令。
- 拖曳：點選並按住捲動軸或文字，然後拖拉觸控筆以移動捲動軸或所選擇的文字。



為避免磨壞手機螢幕，請勿使用筆、鉛筆或其他尖銳物體點選或在觸控螢幕上書寫。




# 組裝並準備好 您的手機


組裝及設定手機，並首次進行使用。

## 插入 SIM 卡和電池

1. 取下電池蓋。




2. 插入 SIM 卡。



將 SIM 的金色接觸面朝下並插入手機。

### 3. 裝入電池。



### 4. 蓋上電池蓋。





## 為電池充電

1. 打開手機側面的多功能孔蓋。
2. 將旅行用充電器較小一端的接頭接上手機。



不當連接旅行用充電器可能會嚴重損壞手機。

任何因不當使用手機而造成的損壞，均不在保固範圍內。



3. 將旅行用充電器大的一端插到電源插座。
4. 手機充滿電後（LED 變成綠色），請將充電器插頭從電源插座拔除。
5. 從手機取下旅行充接頭。




雖然充電傳輸線已連接，

- 某些情況下為了保護裝置，電池可能無法充電。
- 如果裝置正處於使用大量電源的情況下，電池可能仍處於低電量。

## 插入記憶卡（選購）

插入記憶卡後，您便可儲存多媒體檔案和訊息，或備份重要資訊。手機可使用最大容量為 16GB 的 microSD™ 記憶卡（視記憶卡製造商及類型而定）。

1. 取下電池蓋。
2. 取下電池。
3. 以標籤面朝上的方式插入記憶卡。



4. 裝入電池。
5. 蓋上電池蓋。



# 基本功能

瞭解如何操作手機的基本功能和主要功能。

18

## 開關手機電源

若要開啓手機電源：

1. 按住 [⏻]。
2. 遵照畫面上的指示。手機會自動連接至行動網路。

若要關閉手機電源，請重複執行上述步驟 1。

## 上鎖或解除鎖定外部鍵及觸控螢幕


您可以鎖住手機，避免意外按到按鍵和螢幕而操作手機。在 Today 畫面中按住 [⏻]。若要解除鎖定按鍵和螢幕，點選**解除鎖定** → **解除鎖定**。

## 關閉無線網路功能

關閉手機的無線網路功能，就能在飛機或醫院等禁止使用無線網路裝置的場所使用非網路的相關服務。



關閉無線網路功能：



1. 在 **Today** 畫面中點選**開始**→**設定**。
2. 在**連線**標籤裡點選**無線裝置管理員**→**電話**。

手機會在 **Today** 畫面裡顯示  圖示。

重複操作上述步驟 1 和 2，以啟動無線網路功能。

## 調整系統和通話音量

若要調整系統音量（按鍵和應用程式），點選  和拖拉系統音量的滑桿（），或在使用應用程式時按下音量鍵。

若要調整通話音量，點選  和拖拉通話音量的滑桿（），或在通話中按下音量鍵。

## 使用小工具

瞭解在工具列上使用小工具的方法。

### 開啟工具列

點選 **Today** 畫面左下方的箭頭以開啓工具列。您可重新安排工具列裡的小工具，或移動小工具到 **Today** 畫面裡。

小工具	功能
 類比時鐘	檢視目前時間
 數位時鐘	檢視目前時間
 世界時鐘	檢視另一個國家或城市的時間
 遊戲	開啓遊戲

小工具	功能
 今天日期	檢視今天的日期和開啓行事曆
 照片相本	瀏覽照片和設定照片為桌布
 觸控播放器	開啓觸控播放器以播放音樂檔案
 FM 收音機	收聽調頻廣播
 連絡人	開啓連絡人清單
 事件	檢視未接來電及新訊息
 服務狀態	顯示目前的服務狀態

小工具	功能
 聲音設定檔	開關系統音量或設定為震動
 網頁瀏覽器	啟動網頁瀏覽器
 備忘錄	檢視備忘錄及建立新的備忘錄
 無線裝置管理員	開啓無線裝置管理員

## 在 Today 畫面裡加入小工具

1. 開啓工具列
2. 從工具列拖拉小工具到 Today 畫面。  
您可以把小工具放在畫面上的任一處。

## 輸入文字

利用手機的觸控螢幕，就能在備忘錄、文件和訊息裡輸入或書寫文字和繪圖。

## 變更文字輸入模式

當您需要輸入文字時，在畫面底部點選輸入板的圖示。點選輸入板圖示旁的箭頭，選擇以下一種輸入法輸入文字。

- 三星手寫輸入 (□)
- 手寫板 (✍)
- 全螢幕手寫 (✍)
- 注音 (ㄉ)
- 倉頡 (倉)

您可以隨時點選輸入板圖示，以顯示或隱藏輸入板。


## 變更文字輸入模式

1. 在任何文字欄位裡點選輸入板圖示旁的箭頭。
2. 點選**選項...**。
3. 在**輸入法**標籤裡選擇一個輸入法。
4. 點選 **ok**。

## 使用三星手寫輸入輸入文字

1. 變更文字輸入法為**三星手寫輸入**（請見►第 21 頁「變更文字輸入模式」）。
2. 點選 **□**，開啓輸入板。
3. 在畫面裡的任一處寫下每個字元。
4. 若必要請選擇一個字元。

若要切換為英文字元，請點選**英**。  
若要切換為數字，請點選**數**。以下為其他功能。



## 手寫板輸入文字


在畫面裡使用觸控筆寫下字母和數字。

1. 變更輸入法為**手寫板**（請見「變更文字輸入模式」）。
2. 點選 **✍**，開啓輸入板。

3. 在畫面下方的書寫區域寫下每個字元。


4. 若必要請選擇一個字元。

若要切換為英文字元，請點選**英**。若要切換為數字，請點選**數**。以下為其他功能。




## 全螢幕手寫輸入文字


您可以不像其他文字輸入方式一樣，您可以在全螢幕下任何地方隨意的書寫您想要的文字。

1. 變更輸入法為**全螢幕手寫** (可參考 "變更文字輸入方式")。
2. 點選  可切換顯示輸入盤。
3. 在螢幕上任何地方寫入字元。
4. 如果需要，可以選擇想要的字元。

若要切換到英文，點選 **英**。若要切換到數字，請點選 **數**。其他功能顯示如下：



## 注音輸入文字

1. 變更輸入法為**注音**(可參考「變更文字輸入方式」)。
2. 點選  可切換顯示輸入盤。
3. 點選螢幕上相對應的注音符號按鍵。

4. 從清單上選擇您想要的字元。

若要切換到英文，點選 **英**。

若要切換到數字或符號，請點選 **符**。

## 使用倉頡輸入法輸入文字

利用倉頡鍵盤上的字根輸入文字。

1. 變更輸入法為**倉頡**(請見「變更文字輸入模式」)。
2. 點選 **倉**，開啓輸入板。
3. 按順序點選與您要的字根相對應的鍵。
4. 完成輸入字根時，點選空白鍵。一連串的字根會轉變為相對應的中國字。

若要切換為英文字元，請點選**英**。

若要切換為數字或符號，請點選**符**。

## 建立速記

您可以在記事裡建立速記。

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→**程式集**→**記事**。
2. 點選**新增**。
3. 畫一條至少跨越三行的線，以便開始繪製框線。  
未超過三行的線條會被視為手寫的筆跡。
4. 繼續以線條繪圖。

若要編輯速記，點選**功能表**→**繪圖**。  
點住速記，直到出現選擇把手。然後就能點住把手拖拉或調整大小，或點選**功能表**以開啓其他選項。

## 使用應用程式

### 開啟應用程式或資料夾

1. 在 Today 畫面中點選**開始**。
2. 點選一個應用程式或資料夾。

### 切換應用程式

您的手機可讓您同時執行多個應用程式。


若要切換不同的使用中應用程式，

1. 按住 [⌘] 以開啓工作切換程式。
2. 選擇應用程式。

您也可以從工作管理員啓動應用程式。  
點選**開始**→**設定**→**系統標籤**→**工作管理員**→選擇一個應用程式→**功能表**→**切換至**。




若要在使用應用程式時開啓一個新的應用程式，

1. 點選  開啓應用程式清單。
2. 點選一個應用程式。


### 關閉應用程式

若要關閉目前的應用程式視窗，請點選

 或 **ok**。

若要關閉在背景裡執行的應用程式，

1. 在 **Today** 畫面裡點選 **開始** → **設定** → **系統標籤** → **工作管理員**。
2. 捲動至應用程式，並點選 **結束工作**。

您也可以從工作切換程式關閉執行中的應用程式。按住 [] 捲動至應用程式，並點選 **結束工作**。



如果您安裝了數個改變您的設備註冊的應用程式，它可能會導致運作不正常。


您需要執行一次恢復原廠設定的動作。

從 **Today** 螢幕，輕觸 **開始** → **設定** → **系統標籤** → **恢復原廠設定** → **清除記憶體**。

### 開啟載入器

您可以使用載入器，按照不同的類型檢視手機的應用程式，並快速開啓應用程式。您也可以為最愛使用的應用程式建立捷徑。

若要以載入器開啓應用程式：

1. 按下 [] 開啓載入器。
2. 選擇應用程式。

若要設定捷徑：

1. 按下 [F5] 開啓載入器。
2. 點選**捷徑**→ **編輯**。
3. 在左邊的窗格上下捲動至應用程式，並拖到右邊的窗格進行指派。
4. 完成時點選**確定**進行存檔。

## 自訂您的手機

瞭解如何變更主題和背景圖片，以及新增或刪除 Today 畫面裡的項目。

### 變更主題或背景圖片

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→ **設定**。
2. 在**個人**標籤裡點選 **Today**。
3. 在**外觀**標籤裡點選主題或點選**使用此圖片作為背景**→**瀏覽**，找出要使用的背景圖片。
4. 結束時點選 **ok**。

### 在 Today 畫面裡新增或移除項目

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→ **設定**。
2. 在**個人**標籤裡點選 **Today**。
3. 在**項目**標籤裡勾選要新增或刪除的項目。



勾選 **Samsung Widget** 時就會取消其他的勾選內容。若要加入其他項目至 Today 畫面，請取消勾選 **Samsung Widget**。

4. 點選項目名稱，再點選**上移**或**下移**安排項目。
5. 結束時點選 **ok**。

## 搜尋手機

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→ **程式集**→ **搜尋**。
2. 在搜尋欄位裡建立部分檔案或資料夾名稱。



您可在類型下拉清單裡設定資料類型，以限制搜尋結果。

3. 點選**搜尋**。

點選項目名稱，以便在結果清單裡開啓項目。

# 通訊

您的手機可讓您透過行動網路和無線網路，  
收發多種形式的通話和訊息。





## 通話

認識使用手機的通話功能。





手機在通話中會自動鎖定觸控螢幕，以避免不必要的輸入。若要解除鎖定觸控螢幕，請按下軌跡鍵。


## 撥打電話

1. 在 Today 畫面中點選電話或 [  ]。
2. 輸入區碼及電話號碼。
3. 點選  或按下 [  ]。
4. 若要結束通話，點選「結束」或按一下 [  ]。

## 撥打視訊電話


1. 在 Today 畫面中點選電話或 [  ]。
2. 輸入區碼及電話號碼。

3. 點選 。

4. 若要結束通話，點選**結束**或按一下 。


### 接聽來電

1. 按 。


2. 若要結束通話，點選**結束**或按一下 。


### 拒接來電

點選拒接來電或按下 。



 拒接來電時，來電者會聽到忙線音或進入語音信箱


### 撥打國際電話

1. 在 Today 畫面中點選**電話**或 。

2. 按住 ，插入 + 字元（該字元取代國際電話接取碼）。

30


3. 輸入要撥打的完整號碼（國碼、區碼和電話號碼），然後再按  或  撥打。

4. 若要結束通話，點選**結束**或按一下 。


### 從連絡人清單撥打電話

1. 在 Today 畫面裡，點選**開始** → **連絡人**，以開啓連絡人清單。

2. 捲動至連絡人，並點選連絡人姓名。

 若要搜尋連絡人，點選姓名輸入欄位，再輸入連絡人姓名的幾個字母。

3. 點選您要撥打的號碼。

4. 若要結束通話，點選**結束**或按一下 。

### 從通話清單撥打電話

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→ **程式集**→ **通話記錄**。
2. 使用畫面左上角的下拉式清單，選擇一個通話記錄。
3. 捲動至連絡人，並點選連絡人姓名。
4. 點選您要撥打的號碼。
5. 若要結束通話，點選**結束**或按一下 [⏏]。

### 轉接電話

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→ **設定**→ **電話**。
2. 於**服務**標籤，點選**來電轉接**→**取得設定...**。
3. 點選轉接選項並輸入電話號碼。
4. 點選 **ok**。

### 通話限制（封鎖）

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→ **設定**→ **電話**。
2. 於**服務**標籤，點選**通話限制**→**取得設定...**。
3. 點選要限制的通話類型。
4. 點選 **ok**。

### 訊息中心

認識如何使用訊息功能。關於輸入文字的說明，請見「輸入文字」►第 21 頁

### 發送文字訊息

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→ **訊息中心**→ **訊息**。
2. 點選**功能表**→**新增**。

3. 輸入目的地號碼或點選**功能表** → **新增收件者**，選擇連絡人。
4. 點選訊息內文，輸入訊息文字。
5. 點選**傳送**傳送訊息。

### 發送多媒體訊息

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→ **訊息中心**→ **訊息**。
2. 點選**功能表**→**新增**。
3. 輸入目的地號碼或點選**功能表** → **新增收件者**，選擇連絡人。
4. 點選主旨欄位，輸入訊息主旨。  
點選**是**，變更訊息為多媒體訊息。
5. 點選訊息內文，輸入訊息文字。

6. 若要插入現有的多媒體物件，點選**功能表** → **插入** → **圖片、音效或影片**。

若要建立及插入新的多媒體物件，點選**功能表** → **插入** → **新增圖片、新增音效或新增影片**。



您也可以點選**功能表** → **工具列** → 附件圖示 以增加檔案至訊息。

7. 點選**傳送**傳送訊息。

### 發送電子郵件訊息

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→ **訊息中心**。
2. 點選電郵帳號的名稱。
3. 點選**功能表**→**新增**。
4. 輸入收件人地址或點選**功能表** → **新增收件者**，選擇連絡人。



副本及密件副本欄位在寄件者欄位上方。

5. 點選主旨欄位，輸入訊息主旨。
6. 點選訊息內文，輸入訊息文字。
7. 若要新增附件，點選**功能表** → **插入** → 附件類型 → 檔案。
8. 點選**傳送**傳送訊息。

### 自網路伺服器取回電子郵件

在您從網際網路服務提供商或 VPN 連線取回電子郵件前，必須先建立一個電子郵件帳號。

若要從 Outlook 帳號取回郵件，請參見「同步資料」►第 59 頁

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→ **訊息中心**。

2. 點選電子郵件帳號的名稱。
3. 點選**功能表**，選擇**傳送 / 接收**。

### 檢視訊息

您可在一個地方開啓所有訊息帳號（電子郵件、SMS 及 MMS）的訊息資料夾。

若要檢視訊息：

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→ **訊息中心**。
2. 點選電子郵件帳號的名稱。  
此時會開啓您所選擇的帳號收件匣。



在檢視訊息資料夾時，您可以使用畫面左上角的下拉清單，切換至其他的資料夾或帳號。



# 媒體

學習使用相機、媒體管理員、相簿幻燈片、觸控播放器、影片編輯器、串流播放器及 FM 收音機的方式。若要學習手機上其他媒體的功能，請參見 Windows Mobile 說明內容。

## 相機

您的手機可供您拍攝數位相片（jpg 格式）及錄製影片（3gp 格式）。

### 拍攝相片

1. 逆時針方向旋轉手機，以橫向拍攝照片。
2. 按住相機鍵。
3. 將鏡頭對準目標，然後任意進行調整（參見「調整相機設定值」）
4. 按下相機鍵以拍攝照片。
5. 點選 **OK** 以儲存照片，並回到觀景窗。

### 檢視相片

1. 在觀景窗裡點選 **▶**。
2. 向左或向右捲動選擇要觀看的照片。

## 調整相機設定值


在使用相機時，點選圖示再點選設定值。

圖示	功能
	模式（切換至攝影機）
	拍攝模式
2560 1920	相片大小
	相機選項和設定值
	閃光燈
AF	對焦
	亮度
	快速檢視



## 錄製影片



如果是在慢動作錄影模式，就會拍攝無聲的影片。

1. 逆時針方向旋轉手機，以橫向拍攝照片。
2. 按住相機鍵。
3. 點選  以載入攝影機。
4. 將鏡頭對準目標，然後任意進行調整（參見「調整攝影機設定值」）
5. 按下相機鍵開始錄影。
6. 結束錄影機，按下相機鍵以停止錄影。
7. 點選 **OK** 以儲存影片，並回到觀景窗。

## 播放影片

1. 在觀景窗裡點選 。
2. 向左或向右捲動選擇要觀看的影片。
3. 點選  以播放影片。

## 調整攝影機設定值

在使用攝影機時，點選圖示再點選設定值。

圖示	功能
	模式（切換至相機）
	錄製模式
	解析度
	攝影機選項和設定值
	對焦
	亮度
	快速檢視

36

## 媒體管理員

您可在媒體管理員裡檢視和開啓所有手機上的檔案及資料夾。

## 檢視相片

1. 在 Today 畫面中點選 **開始** → **程式集** → **媒體管理員**。
2. 點選 **My Storage** → **DCIM** → **100SSCAM**（若需要）。

3. 點選照片縮圖並加以開啓。

在檢視照片時，您可以執行以下功能：

- 在畫面右邊向上拖拉手指就能放大照片。點選畫面兩次就能離開縮放畫面。
- 若要以投影片的方式檢視照片，點選 **功能表** → **播放幻燈片**。
- 若要設定照片為今日背景或來電顯示，點選 **功能表** → **設定為** → 選項。

- 若要刪除照片，點選**功能表** → **刪除**。
- 若要裁剪照片，點選**功能表** → **裁剪**。
- 若要編輯照片，點選**功能表** → **編輯圖像**。

### 播放影片

1. 在 Today 畫面中點選**開始** → **程式集** → **媒體管理員**。
2. 點選 **My Storage** → **DCIM** → **100SSCAM**（若需要）。
3. 點選影片縮圖並加以開啓。

### 開啟文件

1. 在 Today 畫面中點選**開始** → **程式集** → **媒體管理員**。
2. 找出及開啓文件所在的資料夾。

3. 點選文件名稱或縮圖以開啓。

### 傳送檔案

1. 在 Today 畫面中點選**開始** → **程式集** → **媒體管理員**。
2. 找出及開啓檔案所在的資料夾。
3. 點選**功能表** → **傳送** → 選項，以傳送檔案。
  - 若要以多媒體訊息傳送，則點選**當作訊息** ► 第 30 頁
  - 若要透過藍牙無線功能傳送，則點選**透過藍牙** ► 第 55 頁

## 相簿幻燈片

您可以使用相簿幻燈片的功能建立相簿、編輯照片及加上背景音樂檢視投影片。

### 建立相簿

1. 按下相機鍵。您也可以點選 **開始** → **程式集** → **相簿幻燈片**。
2. 點選**功能表** → **建立相簿**。
3. 輸入相簿名稱、設定建立日期並點選**確定**。
4. 找出在另一個相簿或資料夾裡的照片，並點選**功能表** → **編輯** → **複製**。
5. 點選新相簿或資料夾的名稱，再點選**功能表** → **編輯** → **貼上**。

### 編輯照片

1. 按下相機鍵。您也可以點選 **開始** → **程式集** → **相簿幻燈片**。
2. 點選照片縮圖並加以開啓。
3. 點選**功能表** → **編輯選項**（**向左旋轉**、**向右旋轉**、**裁剪**或**效果**）。
4. 裁剪照片或選擇效果（若需要）。
5. 若要儲存變更值，點選 **ok**。

### 加上背景音樂檢視投影片

1. 按下相機鍵。您也可以點選 **開始** → **程式集** → **相簿幻燈片**。
2. 選擇相簿。
3. 點選**功能表** → **幻燈片**。

4. 在播放幻燈片時，點選畫面顯示以下按鍵：

圖示	功能
⏸	暫停
▶	播放
■	停止
⏭	跳到下一張照片
⏮	回到前一張照片
🔄	旋轉照片
🎵	變更背景音樂
⊗	停止投影片

若軌跡鍵設定為**4 向瀏覽**（在 Today 畫面裡點選 **開始** → **設定** → **系統標籤** → **拇指滑鼠**），則您可在軌跡鍵上下拖拉手指以調整音量。

## 觸控播放器

您可以使用觸控播放器，播放手機記憶體裡的音樂和影片檔案。

## 更新媒體櫃

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→**程式集**→**觸控播放器**。
2. 點選**更新**。
3. 點選「**搜尋**」以更新媒體櫃。
4. 結束更新媒體櫃時，點選**完成**。

## 播放音樂或影片檔案

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→**程式集**→**觸控播放器**。
2. 點選要使用的媒體櫃。
3. 點選檔案。
4. 播放時請使用以下按鍵：

圖示	功能
	暫停
	播放
	回到前一個檔案
	跳到下一個檔案
	回到檔案清單
	調整音量

## 建立播放清單

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→**程式集**→**觸控播放器**。
2. 點選要使用的媒體櫃。
3. 點選**功能表**→**新增播放清單**。
4. 輸入新播放清單的標題，並點選下一步。
5. 點選要加入檔案旁的 **+** 符號，並點選**儲存**。





## 自訂觸控播放器

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→**程式集**→**觸控播放器**。
2. 點選**選項**。
3. 調整設定值，以自訂觸控播放器。
4. 點選**完成**。




## 影片編輯器

透過影片編輯器，您可以編輯影片或利用結合相片與影片的方式製作影片。

### 剪輯影片

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→ **程式集**→ **影片編輯器**。
2. 點選**編輯影片**。
3. 選擇影片檔案。
4. 點選 。
5. 按  開始播放。
6. 標示新影片的開頭及結尾。
  - 在新影片的開頭處按下 .
  - 在新影片的結尾處按下 .
7. 結束時點選**儲存**。
8. 結束儲存影片時，點選**完成**。

### 將已儲存的聲音加入影片

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→ **程式集**→ **影片編輯器**。
2. 點選**編輯影片**。
3. 選擇影片檔案。
4. 點選 .
5. 按  開始播放。
6. 點選 ，加入一段您已儲存的聲音。
7. 選擇檔案。
8. 結束時點選**儲存**。
9. 結束儲存影片時，點選**完成**。




### 將新的聲音加入影片


1. 在 Today 畫面中點選**開始**→ **程式集**→ **影片編輯器**。
2. 點選**編輯影片**。
3. 選擇影片檔案。



4. 點選 。
5. 按  開始播放。
6. 點選 ，加入新錄製的聲音。
7. 按下  停止錄音。
8. 結束時點選**儲存**。
9. 結束儲存影片時，點選**完成**。

### 將文字加入影片

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→ **程式集** → **影片編輯器**。
2. 點選**編輯影片**。
3. 選擇影片檔案。
4. 點選 。
5. 按  開始播放。
6. 在要顯示文字處按下 。

7. 輸入要顯示的文字，並點選**完成**。
8. 在要文字消失處按下 。
9. 結束時點選**儲存**。
10. 結束儲存影片時，點選**完成**。

### 進行影片截圖

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→ **程式集** → **影片編輯器**。
2. 點選**編輯影片**。
3. 選擇影片檔案。
4. 點選 。
5. 按  開始播放。
6. 要擷取影片截圖時，點選 。
7. 完成儲存影像檔時，點選 。

## 製作投影片

您可以利用組合相片的方式，為您最喜愛的相片製作投影片。

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→ **程式集** → **影片編輯器**。
2. 點選 **製作圖片影片**。
3. 選擇您要的圖像，並點選**選取**。
4. 使用編輯圖示編輯投影片。

圖示	功能
	插入照片或音效
	變更色調或套用特效
	變更投影片過場效果
	插入文字

### 圖示

### 功能



刪除照片

5. 結束時點選**儲存**。
6. 結束儲存影片時，點選**完成**。

## 製作情節提要

您可以利用組合相片與影片的方式，製作情節提要。

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→ **程式集** → **影片編輯器**。
2. 點選**製作情節提要**。
3. 選擇要使用的照片和影片，並點選**選取**。

您可以使用與製作投影片時相同的選項。請參閱前一節說明。

4. 結束時點選**儲存**。
5. 結束儲存情節提要時，點選**完成**。

## 串流播放器



您可播放網路上的串流檔案。

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→ **程式集**→ **串流播放器**。
2. 點選**開啟**。
3. 在輸入 URL 欄位裡輸入伺服器名稱，並按下**連線**。

## FM 收音機

您可以利用 FM 收音機功能，收聽最喜愛的廣播節目。

### 收聽 FM 收音機

1. 將耳機插入多功能孔。
2. 在 Today 畫面中點選**開始**→ **程式集**→ **FM 收音機**。
3. 選擇  或  掃描可收聽的電台。
4. 若要調整音量，點選  並調整音量。  
若要切換聲音輸出至喇叭，點選**功能表**→**開啟喇叭**。





## 儲存廣播電台

若要自動儲存電台：

1. 在收音機畫面中點選**掃描**。  
收音機會自動掃描和將可用電台存在電台清單。
2. 結束時點選**完成**。

在收音機畫面裡點選**功能表** → **頻道清單**，以開啓電台清單。

設定最愛清單：

1. 在收音機的畫面裡點選  或 ，以選擇要收聽的電台。
2. 點選  以儲存電台。
3. 點選 ，在最愛清單裡加入更多電台。

## 錄製廣播內容

1. 在收音機的畫面點選**功能表** → **錄音**，以錄製目前的廣播內容。
2. 結束時點選**停止**。  
錄製的檔案會存在**媒體管理員**。

# 個人 PIM 資料管理

學習使用連絡人、行事曆、Office Mobile、  
記事、工作及時鐘的方法。

## 連絡人

瞭解如何使用連絡人名片及群組，並儲存姓名、電話號碼、住址等個人資料。

### 新增 Outlook 連絡人

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→**連絡人**→**新增**→**Outlook 連絡人**。
2. 輸入連絡人資訊。
3. 完成輸入資訊時，點選 **ok** 以儲存連絡人名片。

### 新增 SIM 卡連絡人

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→**連絡人**→**新增**→**SIM 卡連絡人**。
2. 輸入連絡人資訊。
3. 完成輸入資訊時，點選 **ok** 以儲存連絡人名片。

### 搜尋連絡人名片

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→ **連絡人**。
2. 點選姓名輸入欄位，輸入部分連絡人姓名的字母。  
當您在輸入字母時，畫面上會顯示符合輸入的連絡人姓名。
3. 點選連絡人以開啓資料。

### 複製或移動連絡人名片

您可以在手機和 SIM 卡之間複製連絡人名片。

複製 Outlook 連絡人到 SIM 卡時，只能儲存連絡人的姓名和電話號碼。若要保留所有連絡人資訊，則要與電腦間同步 Outlook 連絡人資料（請見「同步化資料」►第 59 頁）。

複製 Outlook 連絡人到 SIM 卡：

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→ **連絡人**。
  2. 點選連絡人以開啓資料。
  3. 點選**功能表**→**儲存至 SIM 卡**。
- 複製 SIM 連絡人到手機：

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→ **連絡人**。
2. 點選連絡人以開啓資料。
3. 點選**功能表**→**儲存至連絡人**。

### 指定速撥號碼至連絡人名片

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→ **連絡人**。
2. 點選連絡人以開啓資料。
3. 點選**功能表**→ **加到快速撥號**。

- 點選位置旁的上下箭頭，以設定速撥號碼。
- 結束時點選 **ok**。

### 指定連絡人名片的影像或來電鈴聲

- 在 Today 畫面中點選**開始**→ **連絡人**。
- 點選連絡人以開啓資料。
- 點選**功能表**→ **編輯**。
- 若要指派影像，點選圖片欄位並選擇影像。
- 若要指定來電鈴聲，點選來電鈴聲欄位並進行選擇。
- 結束時點選 **ok**。

## 行事曆

使用行事曆可供您隨時注意約定時間、生日或其他事項。

48

### 建立行事曆事件

- 在 Today 畫面中點選**開始**→ **行事曆**。
- 點選**功能表**→**新增約會**。
- 填入各欄位並調整事件的各項設定值。
- 結束時點選 **ok**。

### 變更行事曆檢視方式

- 在 Today 畫面中點選**開始**→ **行事曆**。
- 點選**功能表** → **檢視** → 檢視類型。


### 停止事件警示

當手機發出先前設定的行事曆事件警示時，點選**略過**。

## Office Mobile

您可以使用 Office Mobile 建立和編輯 Excel 試算表、Word 文件及 OneNote 記事，或開啓和檢視 PowerPoint 投影片。手機支援以 Office 97 及更新版本所建立的檔案。

### 建立及編輯 Excel 試算表

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→**Office Mobile**→**Excel Mobile**。
2. 點選**新增**以建立新文件（若需要）。
3. 點選並選擇儲存格。
4. 使用輸入板輸入數值或文字，再點選 .
5. 視需要重複步驟 3 到 4。

6. 若要設定儲存格格式，點選**功能表**→**編輯、插入、格式**或**工具**。

7. 若要儲存試算表，點選 **ok**。  
如需更多細節，請參閱線上說明。

### 建立和編輯 Word 文件

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→**Office Mobile**→**Word Mobile**。
2. 點選**新增**以建立新文件（若需要）。
3. 使用輸入板建立文件。
4. 若要更改字型或段落格式，點選**功能表**→**格式**→**字型**或**段落**…。
5. 若要儲存文件，點選 **ok**。  
如需更多細節，請參閱線上說明。



## 開啟和檢視 PowerPoint 投影片

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→**Office Mobile**→**PowerPoint Mobile**。
2. 點選 PowerPoint Mobile 畫面左上角的下拉清單，以選擇 PowerPoint 檔案。
3. 點選檔案名稱載入投影片。
4. 若要開啓下一張投影片，請點選畫面。
5. 若要回到前一張投影片，點選  → **前一張**。
6. 若要結束投影片，點選  → **結束播放**。

如需更多細節，請參閱線上說明。

## 建立及編輯記事

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→**Office Mobile**→**OneNote Mobile**。

2. 點選**新增**，以建立新記事。
  3. 使用輸入板建立記事。
  4. 若要變更格式，點選**功能表**→**格式**→**類型**。
  5. 若要新增圖片或語音記事，點選**功能表**→**照相**、**插入圖片**或**插入錄音**。
  6. 若要儲存記事，請點選**完成**。
- 如需更多細節，請參閱線上說明。

## 記事

使用記事功能建立備忘錄、速記及錄音。

## 建立記事簿

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→**程式集**→**記事**。
2. 點選**新增**，以建立新文件（若需要）。

### 3. 使用輸入板建立記事。

若要建立速記，請參見「建立速記」

► 第 22 頁

### 3. 4. 結束時點選 **ok**。

## 發送記事

#### 1. 在 Today 畫面中點選**開始**→ **程式集** → **記事**。

#### 2. 點住要發送的記事名稱。

#### 3. 點選選項以傳送檔案。

- 若要以多媒體訊息傳送，點選**傳送** ► 第 30 頁
- 若要透過藍牙無線功能傳送，點選**傳送檔案** ► 第 55 頁

## 工作

您可以使用工作功能建立待辦清單和提醒訊息。

## 建立工作

#### 1. 在 Today 畫面中點選**開始**→ **程式集** → **工作**。

#### 2. 點選**功能表**→**新增工作**。

#### 3. 輸入工作詳細資料。



要設立工作的提醒訊息，點選到期欄位並設定到期日。點選提醒欄位，選擇**提醒我**，並指定提醒的時間和日期。

#### 4. 結束時點選 **ok**。

## 將工作標示為完成

當您完成工作時，回到工作畫面（點選 **開始** → **程式集** → **工作**），並在工作名稱旁打勾。當您標示工作已完成時，就不會再收到工作排定的提醒訊息。

## 時鐘

學習設定和控制鬧鐘、紀念日和世界時鐘的方法。您也可以使用碼錶。

### 設定鬧鐘

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→ **程式集** → **時鐘**。
2. 點選「**新增**」。
3. 設定鬧鐘選項。
4. 結束時點選**完成**。

### 停止鬧鈴

當無設定延遲的鬧鐘響起時，請點選**關閉**。當有設定延遲的鬧鐘響起時，點選**關閉**以停止或點選**延遲**，即稍後再停止。

### 設定紀念日

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→ **程式集** → **時鐘**。
2. 在畫面上方點一下，從下拉清單裡選擇**紀念日**。
3. 點選「**新增**」。
4. 設定紀念日選項。
5. 結束時點選**完成**。
6. 點選**關閉**，並選擇在距離紀念日前多少天通知您。

## 建立世界時鐘

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→ **程式集**→ **時鐘**。
2. 在畫面上方點一下，從下拉清單裡選擇**世界時鐘**。
3. 點選地圖。
4. 左右捲動以選擇時區。
5. 當時區的時間方塊移動到畫面底部中央時，點選此方塊。
6. 選擇時鐘類型，再選擇城市。
7. 點選**是**以儲存變更。
8. 點選**確認**以回到世界時鐘畫面。



若要變更系統時鐘為已儲存的時鐘，則點選設定系統時鐘；您也可以設定系統時鐘的時間和日期。

## 使用碼錶

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→ **程式集**→ **時鐘**。
2. 在畫面上方點一下，從下拉清單裡選擇**碼錶**。
3. 點選**開始**。
4. 點選**圈數**以記錄圈數時間。
5. 結束時點選**停止**。
6. 點選**重設**以清除記錄的時間。

# 網路

學習使用 Windows Live 與 Messenger 的方法。更多關於連線至無線網路和使用 Internet Explorer 及 Opera Browser 的方法，請參見手機上的說明和線上說明內容。

## Windows Live

您可以使用 Windows Live，就能與親朋友好保持聯絡，並使用無線網路快速取得資訊。

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→ **程式集** → **Windows Live**。
2. 點選**登入 Windows Live**。
3. 點選**接受**。
4. 輸入登入 ID 和密碼，並點選**下一步**。
5. 按照畫面裡的指示完成設定。

## Messenger

您可以使用 Messenger 聯絡其他使用者，且無須持續連線至無線網路，就能取得最新的電郵內容。收到新訊息或您要使用無線網路服務時，就會恢復連線。


## 設定 messenger 及登入

1. 登入 Windows Live (請見前一單元)。
2. 在 Today 畫面中點選**開始**→ **程式集** → **Messenger**。
3. 左右捲動以選擇您的登入狀態，並點選**登入**。
4. 按照畫面裡的指示完成設定。

## 使用 messenger 進行交談

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→ **程式集** → **Messenger**。
2. 找出和點選連絡人名稱，再點選傳送即時訊息。
3. 在畫面底部的文字欄位裡輸入訊息，再點選傳送。

4. 交談時，您可以執行以下動作：

- 插入表情符號：點選**功能表** → **加入表情符號**
- 邀請連絡人進行交談：點選**功能表** → **選項** → **加入參與者**
- 傳送檔案：點選**功能表** → **傳送** → **檔案類型** → **檔案**
- 錄音和傳送語音檔案：點選**語音檔案**，錄製語音檔案，再點選**傳送**
- 交談中切換至連絡人清單：點選 

5. 若要結束聊天，點選**功能表** → **結束通話**。

# 連線功能

學習利用藍牙無線功能或 USB 連線，傳送資料到手機或自手機傳送，以及使用 ActiveSync 讓手機與電腦進行資料同步作業。更多連線至無線網路或虛擬私人網路（VPN）及連線至無線區域網路（WLAN 或 Wi-Fi）的內容，請參見 Windows Mobile 說明。

## 使用藍牙無線功能

您的手機可連線至 10 公尺（30 呎）外的其他藍牙無線裝置。牆壁或其他障礙物可能會影響或阻隔裝置間的無線連結。

### 開啟藍牙無線功能

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→**設定**。
2. 在**連線**標籤裡點選**藍牙**。
3. 在**模式**標籤裡勾選「**啟動藍牙**」。

4. 若要其他裝置發現和連接至您的手機，勾選「**使其他裝置可看見這個裝置**」。
5. 點選 **ok**。

### 搜尋其他藍牙裝置並進行配對

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→**設定**。
2. 在**連線**標籤裡點選**藍牙**。
3. 在「**裝置**」標籤中點選「**新增新裝置...**」。  
手機會開始搜尋及顯示藍牙裝置清單：
4. 點選裝置名稱，並點選**下一步**。

5. 輸入欲連接裝置的**1 到 16 碼藍牙 PIN 碼**，並點選**下一步**。



若要與其他藍牙裝置配對，雙方必須使用相同 PIN 碼。耳機及免持聽筒車用套件可能會使用固定密碼，例如：**0000**。

6. 必要時可更改其他裝置的顯示名稱，並選擇您所需服務（若需要）。
7. 點選「**完成**」。

### 經由藍牙無線功能傳送資料

1. 找到要傳送的項目或檔案。
2. 選擇傳送選項。
3. 自清單中點選裝置。



### 經由藍牙無線功能接收資料

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→**設定**。
2. 在**連線**標籤裡點選**資料交換**。
3. 勾選「**接收所有傳入的資料交換**」。
4. 點選 **ok**。
5. 當提示要接收傳入的資料時，請點選**是**。

### 設定藍牙 COM 連接埠

連接至支援序列設定檔的藍牙裝置時，您可以建立藍牙 COM 連接埠。

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→**設定**。
2. 在**連線**標籤裡點選**藍牙**。

3. 在 **COM 連接埠**標籤裡，點選**新增傳出連接埠**。
4. 針對傳出連接埠點選裝置名稱，再點選**下一步**。
5. 選擇 COM 連接埠。
6. 勾選**安全連線**，在裝置間建立安全連線。
7. 點選**完成**。

### 啟動遠端 SIM 模式

利用遠端 SIM 模式並透過手機的 SIM 卡，您即可僅利用連線的藍牙免持車用套件撥打或接聽電話。

啟動遠端 SIM 模式

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→**設定**。

2. 在**連線**標籤裡點選**藍牙**。
3. 在**SIM 存取**標籤裡勾選**允許 SIM 存取**。
4. 點選 **ok**。

可使用遠端 SIM 模式從藍牙免持車用套件啟動藍牙連線。

## 經由 USB 連線

### 設定 USB 連線的預設動作

若需於使用電腦資料線連接您的手機至電腦時，您的手機可執行預設動作：

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→**設定**。
2. 在**連線**標籤裡選擇**USB 連線模式**。

3. 設定預設的 USB 模式（**ActiveSync** 或**大型存放區**）。若要使用 ActiveSync，請見「同步處理」。

### 傳送檔案至記憶卡

1. 插入記憶卡
2. 變更 USB 連線為**大型存放區**。
3. 利用電腦資料線連接您的手機至電腦。
4. 電腦上出現快顯視窗時，選擇**開啟資料夾檢視檔案**。
5. 傳送檔案至記憶卡，或從記憶卡傳送檔案至手機。
6. 完成後，終止手機和電腦的連線。

## 同步處理

您可以使用 **ActiveSync** 同步手機和電腦上的資料，並進行備份和恢復資料的動作。

### 在電腦上安裝 **ActiveSync**

在可以同步資料前，您必須從隨附光碟或從微軟的網站 (<http://www.microsoft.com>) 安裝 **ActiveSync**。

使用隨附光碟安裝 **ActiveSync**：

1. 將光碟置入電腦。
2. 按照畫面的指示完成設定。
3. 完成安裝時，按照同步設定精靈的指示連接手機和電腦，建立資料共享關係。

### 利用電腦資料線連接您的手機至電腦

1. 在 **Today** 畫面中點選 **開始** → **設定**。
2. 在 **連線** 標籤裡選擇 **USB 連線模式** → **ActiveSync**。
3. 將電腦資料線的一端連接至手機的多功能孔，另一端則連至電腦的 USB 埠。



- 若連線運作不正常，則變更手機的 USB 模式。在 **Today** 畫面裡點選 **開始** → **設定** → **連線標籤** → **USB 至 PC**。
- 您也可以使用藍牙無線功能連接手機至電腦。請參見「搜尋及配對藍牙裝置」► 第 55 頁

## 同步資料

連接手機到電腦時，ActiveSync 應自動展開同步資料的作業。您可以點選 Sync，手動進行同步作業。

若要停止進行中的同步作業，點選**停止**。

您也可以手動在手機裡找出和複製檔案到電腦，或進行反向作業—在 Microsoft ActiveSync 視窗裡點選**瀏覽**。

更多關於同步資料的詳細內容，請參見 ActiveSync 的說明內容。

您可能位於服務區域之間。進入服務區域後，您應能收到訊號。

## 新增 Exchange 伺服器

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→ **程式集**→ **ActiveSync**。
2. 點選**功能表**→ **新增伺服器來源**。
3. 輸入您的電子郵件位址，然後點選「**下一步**」。
4. 輸入伺服器地址。
5. 若要建立安全連線，勾選此伺服器要求**加密 (SSL) 連線**。
6. 點選「**下一步**」。
7. 輸入您的 Exchange 伺服器使用者名稱、密碼及網域名稱。
8. 點選「**下一步**」。
9. 選擇要進行同步化的資料類型。
10. 結束時點選**完成**。

### 變更同步化排程。

如果您經常透過 Exchange 伺服器同步化資料，則可以設定尖峰和離峰排程的設定值。

若要變更同步化排程：

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→ **程式集**→ **ActiveSync**。
2. 點選**功能表**→**排程...**。
3. 使用下列選項：
  - **尖峰時間**：設定尖峰時間的同步化頻率。
  - **離峰時間**：設定離峰時間的同步化頻率。
  - **漫遊時使用以上設定值**：設定漫遊時使用的同步化排程。

- 當我按下傳送時進行傳送／接收：設定為當您按下訊息中心的傳送時，就會進行同步化。

4. 結束時點選 **ok**。

# 其他程式

學習使用遊戲、Java、小算盤、聰明轉換、  
工作管理員、檔案總管 TV Out 檢視器及數  
位相框。

## 遊戲

您可以玩 **Bubble Breaker** 及接龍和動  
感骰子三項有趣遊戲。

1. 在 **Today** 畫面中點選**開始**→ **程式集**  
→ **遊戲**。
2. 選擇一項遊戲，並按照畫面指示。

## Java

**Java** 為存放已下載遊戲和應用程式的  
資料夾。

1. 在 **Today** 畫面中點選**開始**→ **程式集**  
→ **Java**。
2. 從清單中選擇應用程式。

## 小算盤

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→ **程式集** → **小算盤**。
2. 用畫面上的計算機按鍵輸入第一個數字。
  - 要清除顯示的數字，點選 **C**。
  - 要清除多個位數輸入項目的最後一個位數，點選輸入方塊右邊箭頭。
3. 點選運算功能。
4. 輸入第二個數字。
5. 點選 **=**，檢視運算結果。

您可使用下列畫面按鈕：

- **C**：清除您輸入的數字。
- **MC**：清除存放在小算盤記憶體裡的數值。

- **MR**：呼叫存放在記憶體中的數值，並插入目前的計算中。
- **M+**：將目前數字加入小算盤的記憶體裡。

## 聰明轉換

1. 在 Today 畫面中點選**開始**→ **程式集** → **聰明轉換**。
2. 點選畫面上方的那一行，並從下拉清單裡選擇測量類型。
3. 輸入基準量。
4. 點選基準單位方塊，選擇基準單位。手機將顯示出換算結果。

## 工作管理員

您的手機為多工裝置。手機可同時執行多項程式。但同時處理多項工作可能導致通話中斷、反應緩慢、記憶體問題及消耗多餘電力。為避免上述問題，請利用工作管理員結束不需要的程式。

1. 在 Today 畫面裡點選**開始** → **設定** → **系統標籤** → **工作管理員**。

就會出現目前手機執行的所有程式清單。

2. 若要關閉程式，點選**結束工作**。若要關閉所有程式，點選**結束所有工作**。



如果您同時使用十個或以上的程式，可能會關閉第一個啟動的程式。

## 檔案總管

您可以使用檔案總管瀏覽手機上的所有檔案和資料夾。在 Today 畫面中點選**開始** → **程式集** → **檔案總管**。

若要移動到上一層資料夾，點選**上**。點選**功能表**，以重新命名、刪除或編輯檔案和資料夾。

## TV Out 檢視器

您可以使用 TV 輸出線連接手機和電視，並在電視螢幕上查看手機的顯示內容。

1. 在 Today 畫面裡點選**開始** → **設定** → **系統標籤** → **電視輸出**。
2. 選擇電視機的設定值。
3. 點選 **ok**。
4. 將電視切換到外部輸入模式。





5. 利用電視輸出線連接您的手機至電腦。
6. 在 Today 畫面中點選**開始**→**程式集**→**TV Out 檢視器**。  
將畫面切換到電視輸出模式，以便在電視螢幕檢視手機的顯示內容。

## 數位相框

您可以檢視最愛的照片，同時在畫面裡還會顯示時鐘。

在 Today 畫面中點選**開始**→**程式集**→**數位相框**。點選畫面，顯示以下的按鍵：

圖示	功能
	變更顯示樣式
	回到前一張照片

圖示	功能
	播放
	停止
	跳到下一張照片
	變更時鐘和日曆樣式
	變更設定值
	停止數位相框

# 障礙排除

如果您的手機出現問題，在尋求專業人員進行維修前，請先依下列程序嘗試解決。

## 開機時可能會出現下列訊息：

訊息	嘗試使用此程序解決問題：
抓不到 SIM 卡	請確定 SIM 卡已正確安裝。

訊息	嘗試使用此程序解決問題：
輸入 PIN 碼	首次使用手機或啟動要求輸入 PIN 碼的功能時，您必須輸入 SIM 卡隨附的 PIN 碼。若要關閉要求輸入 PIN 碼的功能，點選 <b>開始</b> → <b>設定</b> → <b>個人標籤</b> → <b>電話</b> → <b>安全性標籤</b> ，再取消勾選使用 <b>電話時需要 PIN 碼</b> 。

訊息	嘗試使用此程序解決問題：
SIM 卡被鎖住	您的 SIM 卡被鎖住，通常是因為多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服務供應商所提供的 PUK 碼。

### 手機未顯示訊號（網路圖示旁無訊號強度的顯示圖示）

- 如果您剛開機，手機可能需花費約二分鐘的時間搜尋網路及接收訊號。
- 您可能無法於隧道或電梯內接收訊號。請移動至空曠地區。
- 您可能位於服務區域之間。進入服務區域後，您應能收到訊號。

b


### 您忘了保密密碼、PIN 碼或 PUK 碼

如果您忘記或遺失這些密碼，請聯絡經銷商或服務提供商。

### 螢幕上顯示多條白線

若您長期未使用手機而開機，或未先關機及取出電池，則螢幕上就可能出現多條白線。螢幕將於短時間內恢復正常。

### 您已輸入號碼，但手機未撥號

- 確認您已按下撥號鍵：[].
- 請確定您已進入正確的行動網路。
- 請確定您並未將該號碼列入限制通話清單中。

### 您已選擇需撥出的連絡人，但無法撥通

- 請確定連絡人資訊中的電話號碼無誤。
- 必要時，請重新輸入並儲存電話號碼。

### 對方無法聽見您的聲音

- 請確定您並未擋住內建麥克風。
- 將內建麥克風移近您嘴邊。
- 使用耳機時，請確定已正確連接。

### 通話音質差

- 請確定您並未擋住內建天線。

- 如果您處於訊號微弱的地區，則接收狀況較差。請移動至其他地區後再嘗試通話。

### 電池無法正常充電，或手機時常在充電時無故關機

- 脫離手機充電器，取下再安裝電池後嘗試重新充電。
- 電池接點可能過髒。用乾淨的軟布清理兩個金色接點後，嘗試重新充電。
- 若電池已無法充滿，請將舊電池依正確方式棄置後，換上新電池。

障礙排除

### 手機有發熱現象

如果您一次開啓數個應用程式，手機耗電量增加，同時也會有發熱現象。這是正常現象，不至於影響手機的使用壽命及性能。

### 手機無法連線至無線網路

- 確認您已輸入有效的網路服務商設定值。
- 確認您已啓動至行動服務提供商的無線網路連線，且未遮蔽到訊號。
- 確認您已進入正確的使用者帳號和密碼。

### 無法搜尋藍牙裝置

- 請確定雙方均已開啓藍牙功能。

- 請確定雙方距離在 10 公尺內，且兩者間並無牆壁或其他障礙物阻隔。
- 確認每個裝置的設定值都允許可看見其他裝置。
- 請確定雙方均使用相容的藍牙無線技術。
- 確認雙方已輸入正確的 PIN 碼。

### 無法使用遠端藍牙立體聲耳機聆聽音樂

- 確認手機已連接至耳機。
- 確認耳機支援要聆聽的音樂格式。
- 請確定雙方距離在 10 公尺內，且兩者間並無牆壁或其他障礙物阻隔。

# WINDOWS MOBILE 6 軟體協議 MICROSOFT 軟體授權條款 Agreement

這些授權條款爲您與 Samsung Electronics Inc.（「本公司」）之間的協議內容。請詳加閱讀。這些條款適用於本裝置的軟體。軟體包括任何用於接收軟體的個別媒體。

本手機的軟體包括本公司自 Microsoft Corporation 或其關係企業所授權的軟體。

條款內容也適用於此軟體之：

- 更新內容
- 補充內容
- 以網際網路爲基礎的服務
- 支援服務

除非該項目有伴隨其他條款。若是如此，則請使用伴隨之條款。

**如同下述，使用這些功能也代表您同意傳送部分標準電腦資訊，提供以網際網路爲基礎的服務使用。**

**藉由使用軟體（包括在裝置上使用），代表您接受這些條款。如果您不接受，請勿使用本裝置或軟體。並請聯絡本公司，瞭解退貨政策以進行退款。**

**警告：**若軟體包括語音操作技術，則使用者在操作本軟體要特別注意。開車時若分心，可能會造成意外或其他嚴重結果。開車時即使偶然短暫的分心，也相當危險。

本公司及微軟不代表、保證或確定使用本軟體是合法、安全，或在開車或騎車時建議或嘗試使用。

**若您遵守這些授權條，即擁有以下權利。**

**1. 使用權。**

您可以在裝置上使用所取得的軟體。

**2. 額外授權要求及／或使用權。**

a. **特殊用途。** 本公司針對一特殊用途而設計此裝置。您只能針對該用途使用軟體。

b. **包括在 Microsoft 程式與額外要求的授權內。** 除以下內容外，這些授權條款適用於包括在本軟體內的所有微軟程式。若授權條款與任何程式給您其他權利，且未直接這些條款發生衝突，則您也一併擁有該權利。

i. 本協議未授予您任何關於 Windows Mobile Device Center、Microsoft ActiveSync 或 Microsoft Outlook 2007 Trial 的權利，這些權利受到伴隨那些項目之授權限制。

- c. **語音辨識**。若軟體包括語音辨識元件，您瞭解語音辨識是一項統計流程，且在流程中向來就會發生辨識錯誤。本公司、微軟或他們的供應商不負任何因流程裡語音辨識錯誤所造成之損壞責任。
- d. **手機功能**。如果「裝置」軟體也包括手機功能，且您未擁有或維持無線電信業者無線電信業者（「行動營運商」）服務帳號，或行動營運商的網路設施未配合「裝置」進行組態、運作，則您

將可能無法操作全部或一部分的「裝置」軟體。

3. **授權範圍**。「軟體」為授權使用，並非販售。本協議僅授予您部分使用軟體的權利。本公司與微軟保留所有其他權利。儘管有此限制，除非適用的法律授予您更多權利，您或許能僅在本協議明確的允許下使用軟體。此時您必須遵守軟體任何技術上的限制，讓您僅能採部分方式加以使用。您不可：
- 在接近軟體的技術限制下使用
  - 反向工程、反編譯或拆解軟體；



- 製作超出本協議所指定的副本數量；
- 出版軟體予他人進行複製；
- 將軟體租賃、租借或借給他人；
- 將軟體用於商業軟體主機代管服務。

除了明確在本協議內陳述外，存取本裝置軟體的權利未授予您任何執行存取本裝置之軟體或裝置內，微軟專利或其他微軟智慧財產權的權利。

您可以使用軟體內的遠端存取技術，例如遠端桌面行動技術，以從遠端自電腦或伺服器存取軟體。您

負責取得使用協定，存取其他軟體所需授權。

4. **以網際網路為基礎的服務。** 微軟以本軟體提供以網際網路為基礎的服務。微軟可隨時變更或取消這些服務。

- a. **同意以網際網路為基礎的服務。**  
以下所述的軟體功能，經由網際網路連接至微軟或服務提供商的電腦系統。在某些情況下，當連線時您不會收到獨立通知。您可以關閉或不使用部分功能。更多關於這些功能的資訊，請至 <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931>。

**藉由使用這些功能，您同意傳送這些資訊。** 微軟不會使用這些資訊辨識或聯絡您。

**裝置資訊** 以下功能使用網際網路協定，會傳送適當的系統裝置資訊，例如您的網際網路協定地址、作業系統類型、瀏覽器及正在使用的軟體名稱和版本，以及安裝軟體的裝置語言代碼。微軟使用這些資訊，創造可用並以網際網路為基礎的服務給您。

- **Windows Mobile 更新功能。** Windows Mobile 更新功能可讓您在有可用的更新內容時，取得並在裝置上安裝軟體更新內容。您可以選擇不使用此功能。

本公司及／或您的行動營運商不支援此功能或更新裝置。

- **Windows Media 數位版權管理。** 內容持有者使用 Windows Media 數位版權管理技術 (WMDRM) 保障他們的智慧財產權，包括著作權在內。本軟體及第三方軟體使用 WMDRM，以播放及複製經由 WMDRM 保護的內容。若軟體無法保護內容，則內容持有者會要求微軟撤回軟體使用 WMDRM 播放或複製受保護內容的權利。撤回的動作不會影響其他內容。當您下載受保護內容的授權時，即同意微軟可在授權內加入撤回清單。內容持有者會要求您升級 WMDRM 以開啓他們的內容。

加入 WMDRM 的微軟軟體，會在升級前要求您同意。如果您拒絕升級，即無法開啓要求升級的內容。

**b. 誤用以網際網路爲基礎的服務。**

您不可用任何會造成傷害，或其他使用服務的人士失能的方式使用這些服務。您不可使用服務，並以任何方式嘗試使用未經授權的方式存取任何服務、資料、帳號或網路。

**5. 關於 MPEG-4 視訊標準的注意事項。**

軟體可能包含 MPEG-4 視訊解碼科技。此技術爲一項視訊資訊資料壓縮的格式。MPEG LA, L.L.C. 需要您注意下列事項：

除了下列直接相關使用外，禁止以任何形式使用符合此 MPEG4 視訊標準的軟體：(一) 資料或資訊用途：(1) 由消費者產生並無償取得，且此消費者與企業無關。(2) 僅限個人使用。(二) 其他特殊且獲得 MPEG LA, L.L.C. 另外授權之使用。

若您對於 MPEG-4 視訊標準有任何問題，請洽 MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, CO 80206; [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com).

6. **數位憑證**。軟體使用 X.509 格式的數位憑證。這些數位憑證為驗證之用途。
7. **連線性軟體**。您的裝置包裝可能包括 Windows Mobile Device Center 或 Microsoft ActiveSync 軟體。若有包括，則您可按照隨附的授權條款進行安裝和使用。若未附授權條款，則您可按照以下原則進行安裝和使用：**(1)** 在單一電腦上使用一套軟體副本。
8. **網路存取**。如果您有使用網路（例如企業網路），則網路管理員可能會限制您裝置上的功能或功能性。
9. **產品支援**。請聯絡本公司，以瞭解支援內容。請參見裝置上的支援編號。

10. **連結至第三方網站**。若軟體提供至第三方網站的連結，則該連結僅出於便利性而提供，加入任何連結不暗指微軟對第三方網站進行背書。
11. **備份副本**。您可以製作一套軟體的備份副本。您只能用於在裝置上重新安裝軟體。
12. **授權證明**。如果您取得裝置、磁片或其他媒體上的軟體，在正版軟體上會有授權憑證的標籤，證明為經授權的軟體。此標籤必須貼在裝置上或加入或位於本公司的軟體包裝內，以示證明。如果您分開收到標籤，即非有效標籤。您應保留裝置或包裝上的標籤，證明您擁有使用軟體的授權。若要辨識正版微軟軟

體，請參見 <http://www.howtotell.com>。

- 13. 移轉至第三方。** 您僅能直接將裝置、授權憑證及這些授權條款與軟體移轉給第三方。在移轉前，對方必須同意這些適用於移轉及軟體使用的授權條款。您不可保留任何軟體副本，包括備份副本。

- 14. 無容錯 軟體為非容錯軟體。** 本公司在裝置上安裝軟體，負責它在裝置上運作的方式。

- 15. 用途限制。** 微軟軟體為針對不求故障安全效能的系統而設計。您可能無法在任何軟體故障會造成可預見致人傷亡的風險裝置或系統上，使用微軟軟體。這包括操作核子設施、飛機導航或通訊系統及空中交通控制。

- 16. 軟體不保證之內容。** 軟體是按照「現況」提供予您。您承擔所有使用上的風險。微軟不明確提供保固、保證或條件。任何您收到關於裝置或軟體的保固內容，不源自於且不約束微軟或其關係企業。當您當地的法令許可時，本公司及微軟

排除可售性、特定目的之適合性，以及無侵權之暗示保固的內容。

- 17. 責任限制。** 您自微軟及其關係企業僅得到直接損壞賠償的金額，最高為五十美元或等值的當地貨幣。您不可要求其他損壞的賠償，包括伴隨而生的損失、利潤減少、特殊、間接或意外損壞。

此限制適用於：

- 任何與在第三方內部網站或第三方案式之軟體、服務、內容（包括程式碼）有關事物；
- 違反合約、保固、保證或條件之申訴賠償、嚴格責任、疏忽，或其他侵犯適用法令所允許之範圍。

甚至在微軟應已獲悉造成損壞之可能性的情況下，亦同樣適用。由於您的國家不允許意外、伴隨或其他損壞的排外或限制條款，上述限制可能不適用於您。

- 18. 出口限制。** 軟體受美國出口法令與法規限制。您必須遵守所有適用於軟體之國內及國際出口法令與法規。這些法令包括對於目的地、終端使用者及終端用途的限制。有關詳細資訊，請查閱網站 <http://www.microsoft.com/exporting/>。